

P4010

GB LED Safety Triangle	2
CZ LED bezpečnostní trojúhelník	2
SK LED bezpečnostný trojuholník	3
PL LED trójkąt bezpieczeństwa	3
HU LED biztonsági háromszög	4
SI LED varnostni trikotnik	4
RS HR BA ME LED sigurnosni trokut	5
DE LED-Sicherheitsdreieck	5
UA Світлодіодний безпековий трикутник	6
RO MD Triunghi de siguranță LED	7
LT LED saugos trikampis	7
LV LED drošības trīsstūris	8
EE LED ohutuskolmnurk	8
BG LED триъгълник за безопасност	9
FR BE Triangle de sécurité LED	9
IT Triangolo di sicurezza LED	10
NL LED veiligheidsdriehoek	11
ES Triángulo de seguridad LED	11
PT Triângulo de segurança LED	12
GR CY LED τρίγωνο ασφαλείας	12
SE LED säkerhetstriangel	13
FI LED-turvasegio	14
DK LED sikkerhedstrekant	14

GB | LED Safety Triangle



Quick Off Function

This feature makes it easier to turn off the flashlight with multiple light modes. Simply use the light as needed and then turn it off with a single press of the button – without having to cycle through all the remaining modes.

1. Turn on the flashlight.
2. Select the lighting mode that suits you best.
3. After 10 seconds of lighting in the chosen mode, the quick off function will automatically activate.
4. Press the button again to immediately turn off the flashlight (skipping other lighting modes).



Battery Protection

A product with this feature includes protective circuits that prevent both excessive discharge of the battery and overcharging during charging, which could lead to high temperatures, possible sparking, and explosion, which would irreparably damage or destroy this product.



Battery Charging

While charging the battery, the LED lights red. Once the battery is charged, the LED lights green.



Warning

- The new flashlight must be charged before first use.
- The flashlight battery must be kept charged to prevent the voltage from dropping below the threshold level. For this reason, we recommend charging at least once every 3 months, even if you do not use the flashlight. Charging temperature: +5 °C to +45 °C.
- If the flashlight does not light up or lights up weakly, immediately charge the flashlight.
- If the battery is damaged or destroyed due to non-compliance with the above rules, the warranty claim for the flashlight (battery) will not be recognized.
- This is not a certified warning triangle under ECE R27. This product does not replace the mandatory equipment of a vehicle.
- Charge the flashlight in dry indoor areas.
- Do not throw the flashlight or battery into fire, do not disassemble, do not short-circuit.
- The lighting time is given as the time during which the light output drops to the limit of 0.25 lx at a distance of 2 m.
- This device must not be operated by children and persons whose physical, sensory, or mental incapacity or lack of experience and knowledge prevents safe use of the device unless they are supervised by a person responsible for their safety.

CZ | LED bezpečnostní trojúhelník



Funkce rychlého vypnutí

Tato funkce vám zpříjemní vypnutí svítilny s více světelnými režimy. Jednoduše si posvítíte tak, jak potřebujete, a následně zhasnete svítilnu pouze jedním stiskem tlačítka – bez nutnosti procházet všechny zbývající režimy.

1. Rozsviťte svítilnu.
2. Vybte si režim svícení, který vám nejvíce vyhovuje.
3. Po 10 vteřinách svícení ve zvoleném režimu se automaticky aktivuje funkce rychlého vypnutí.
4. Dalším stiskem tlačítka se svítilna okamžitě vypne (ostatní režimy svícení vynechá).



Ochrana nabíjecích akumulátorů

Produkt s touto funkcí obsahuje ochranné obvody, které zabraňují jak neúměrnému vybití akumulátoru, tak i nadměrnému přebití při nabíjení, které by mohlo vést k vysokým teplotám, případnému jiskření a explozi, které by nenávratně poškodily nebo zničily tento produkt.



Nabíjení akumulátoru

Při nabíjení akumulátoru svítí LED dioda červeně. Jakmile je akumulátor nabitý, svítí LED dioda zeleně.



Upozornění

- Novou svítilnu je nutno před prvním použitím nabít.
- Akumulátor svítilny je nutné udržovat v nabitém stavu, aby nedošlo k poklesu napětí pod prahovou úroveň. Z tohoto důvodu doporučujeme nabíjet nejméně jednou za 3 měsíce, i když svítilnu nepoužíváte. Teplota pro nabíjení svítilny +5 °C až +45 °C.
- V případě, že svítilna nesvítí nebo svítí slabě, okamžitě svítilnu nabijte.
- Dojde-li k poškození nebo zničení akumulátoru z důvodu nedodržení výše uvedených pravidel, nebude v případě záruční doby svítilny (akumulátoru) reklamacie uznána.
- Nejedná se o homologovaný výstražný trojúhelník dle ECE R27. Produkt nenahrazuje povinnou výbavu vozidla.
- Svítilnu nabíjejte v suchých vnitřních prostorech.
- Svítilnu ani akumulátor nevhazujte do ohně, nerozebírejte, nezkratujte.
- Doba svícení je udávána jako doba, za kterou světelný výkon klesne na hranici 0,25 lx ve vzdálenosti 2 m.

- Toto zařízení nesmí obsluhovat děti a osoby, jejichž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje bezpečnému používání přístroje, pokud nejsou pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

SK | LED bezpečnostný trojuholník



Funkcia rýchleho vypnutia

Táto funkcia vám uľahčí vypnutie svetidla s viacerými svetelnými režimami. Jednoducho si posviette tak, ako potrebujete, a následne zhasnite svetidlo iba jedným stlačením tlačidla – bez nutnosti prechádzať všetky zostávajúce režimy.

1. Rozsviette svetidlo.
2. Vyberte si režim svietenia, ktorý vám najviac vyhovuje.
3. Po 10 sekundách svietenia vo zvolenom režime sa automaticky aktivuje funkcia rýchleho vypnutia.
4. Ďalším stlačením tlačidla sa svetidlo okamžite vypne (ostatné režimy svietenia vynechá).



Ochrana nabíjajúcich akumulátorov

Produkt s touto funkciou obsahuje ochranné obvody, ktoré zabraňujú nadmernému vybitiu akumulátora a nadmernému prebitiu pri nabíjaní, ktoré by mohlo viesť k vysokým teplotám, prípadnému iskreniu a explózii, ktoré by nenávratne poškodili alebo zničili tento produkt.



Nabíjanie akumulátora

Počas nabíjania akumulátora svieti LED dióda na červeno. Keď je akumulátor nabitý, LED dióda svieti na zeleno.



Upozornenie

- Nové svetidlo je potrebné pred prvým použitím nabiť.
- Akumulátor svetidla je potrebné udržiavať v nabitom stave, aby nedošlo k poklesu napätia pod prahovú úroveň. Z tohto dôvodu odporúčame nabíjať aspoň raz za 3 mesiace, aj keď svetidlo nepoužívate. Teplota pre nabíjanie svetidla: +5 °C až +45 °C.
- Ak svetidlo nesvieti alebo svieti slabo, okamžite nabite svetidlo.
- Ak dôjde k poškodeniu alebo zničeniu akumulátora z dôvodu nedodržania vyššie uvedených pravidiel, reklamácia svetidla (akumulátora) nebude uznaná.
- Nejde o homologovaný výstražný trojuholník podľa ECE R27. Produkt nenahrádza povinnú výbavu vozidla.
- Svetidlo nabíjajte v suchých vnútorných priestoroch.
- Svetidlo ani akumulátor nevhadzujte do ohňa, nerozoberajte, neskratujte.
- Doba svietenia je udávaná ako doba, za ktorú svetelný výkon klesne na hranicu 0,25 lx vo vzdialenosti 2 m.
- Toto zariadenie nesmú obsluhovať deti a osoby, ktorých fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje bezpečnému používaniu prístroja, ak nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

PL | LED trójkąt bezpieczeństwa



Funkcja szybkiego wyłączenia

Ta funkcja ułatwia wyłączenie latarki z wieloma trybami świetlnymi. Po prostu użyj światła zgodnie z potrzebą, a następnie wyłącz latarkę jednym naciśnięciem przycisku – bez konieczności przechodzenia przez wszystkie pozostałe tryby.

1. Włącz latarkę.
2. Wybierz tryb oświetlenia, który najbardziej ci odpowiada.
3. Po 10 sekundach świecenia w wybranym trybie automatycznie aktywuje się funkcja szybkiego wyłączenia.
4. Naciśnij przycisk ponownie, aby natychmiast wyłączyć latarkę (pomijając inne tryby oświetlenia).



Ochrona akumulatorów

Produkt z tą funkcją zawiera obwody ochronne, które zapobiegają zarówno nadmiernemu rozładowaniu akumulatora, jak i nadmiernemu naładowaniu podczas ładowania, co mogłoby prowadzić do wysokich temperatur, możliwego iskrenia i eksplozji, które nieodwracalnie uszkodziłyby lub zniszczyły ten produkt.



Ładowanie akumulatora

Podczas ładowania akumulatora dioda LED świeci na czerwono. Gdy akumulator jest naładowany, dioda LED świeci na zielono.



Ostrzeżenie

- Nową latarkę należy naładować przed pierwszym użyciem.
- Akumulator latarki należy utrzymywać w stanie naładowania, aby zapobiec spadkowi napięcia poniżej poziomu progowego. Z tego powodu zalecamy ładowanie co najmniej raz na 3 miesiące, nawet jeśli nie używasz latarki. Temperatura ładowania: +5 °C do +45 °C.
- Jeśli latarka nie świeci lub świeci słabo, natychmiast naładuj latarkę.

- Jeśli akumulator zostanie uszkodzony lub zniszczony z powodu nieprzestrzegania powyższych zasad, reklamacja latarki (akumulatora) nie zostanie uznana.
- To nie jest homologowany trójką ostrzegawczy zgodny z ECE R27. Produkt nie zastępuje obowiązkowego wyposażenia pojazdu.
- Ładuj latarkę w suchych pomieszczeniach.
- Nie wrzucaj latarki ani akumulatora do ognia, nie rozbieraj, nie zwieraj.
- Czas świecenia jest podawany jako czas, w którym strumień świetlny spada do granicy 0,25 lx w odległości 2 m.
- Tego urządzenia nie mogą obsługiwać dzieci i osoby, których fizyczna, sensoryczna lub umysłowa niezdolność lub brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwia bezpieczne korzystanie z urządzenia, chyba że są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Obecność w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych ma potencjalny (szkodliwy) wpływ dla środowiska i zdrowie ludzi.

HU | LED biztonsági háromszög



Gyors kikapcsolás funkció

Ez a funkció megkönnyíti a több világítási móddal rendelkező zseblámpa kikapcsolását. Egyszerűen használja a fényt, ahogy szüksége van rá, majd egyetlen gombnyomással kapcsolja ki a zseblámpát – anélkül, hogy végig kellene mennie az összes fennmaradó módozaton.

1. Kapcsolja be a zseblámpát.
2. Válassza ki a legmegfelelőbb világítási módot.
3. A kiválasztott módban történő 10 másodperces világítás után automatikusan aktiválódik a gyors kikapcsolás funkció.
4. Nyomja meg újra a gombot a zseblámpa azonnali kikapcsolásához (kihagyva a többi világítási módot).



Akkumulátorvédelem

Az ezzel a funkcióval rendelkező termék védőáramköröket tartalmaz, amelyek megakadályozzák az akkumulátor túlzott lemerülését és a töltés közbeni túltöltést, ami magas hőmérsékletekhez, esetleges szikrázáshoz és robbanásához vezethet, ami visszafordíthatatlanul károsíthatja vagy tönkretelheti a terméket.



Akkumulátor töltése

Az akkumulátor töltése közben a LED pirosan világít. Amint az akkumulátor feltöltődött, a LED zölden világít.



Figyelmeztetés

- Az új zseblámpát az első használat előtt fel kell tölteni.
- A zseblámpa akkumulátorát töltött állapotban kell tartani, hogy megakadályozza a feszültség küszöbérték alá csökkenését. Ezért javasoljuk, hogy legalább háromhavonta töltsen fel, még akkor is, ha nem használja a zseblámpát. Töltési hőmérséklet: +5 °C és +45 °C között.
- Ha a zseblámpa nem világít vagy gyengén világít, azonnal töltsen fel a zseblámpát.
- Ha az akkumulátor a fenti szabályok be nem tartása miatt megsérül vagy tönkremegy, a zseblámpa (akkumulátor) garanciális igénye nem kerül elismerésre.
- Ez nem ECE R27 szabványnak megfelelő jóváhagyott figyelmeztető háromszög. A termék nem helyettesíti a jármű kötelező felszerelését.
- Töltsen a zseblámpát száraz beltéri helyiségekben.
- Ne dobja a zseblámpát vagy az akkumulátort tűzbe, ne szerelje szét, ne rövidzárja.
- A világítási idő az az idő, amely alatt a fényerő 0,25 lx határértékre csökken 2 m távolságban.
- Ezt az eszközt nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, érzékszervi vagy mentális képességei, illetve tapasztalat- és tudásánya megakadályozza az eszköz biztonságos használatát, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak.

SI | LED varnostni trikotnik



Funkcija hitrega izklopa

Ta funkcija olajša izklop svetilke z več svetlobnimi načini. Preprosto uporabite svetlobo, kot jo potrebujete, in nato izklopite svetilko z enim pritiskom na gumb – brez potrebe po prehodu skozi vse preostale načine.

1. Vključite svetilko.
2. Izberite način osvetlitve, ki vam najbolj ustreza.
3. Po 10 sekundah osvetlitve v izbranem načinu se funkcija hitrega izklopa samodejno aktivira.
4. Ponovno pritisnite gumb za takojšen izklop svetilke (preskočite druge načine osvetlitve).



Zaštita akumulatorja

Izdelek s to funkcijo vključuje zaščitne tokokroge, ki preprečujejo prekomerno praznjenje akumulatorja in prekomerno polnjenje med polnjenjem, kar bi lahko povzročilo visoke temperature, morebitno iskanje in eksplozijo, kar bi nepopravljivo poškodovalo ali uničilo ta izdelek.



Polnjenje akumulatorja

Med polnjenjem akumulatorja sveti LED-dioda rdeče. Ko je akumulator napolnjen, sveti LED-dioda zeleno.



Opozorilo

- Novo svetilko je treba pred prvo uporabo napolniti.
- Akumulator svetilke je treba vzdrževati v napolnjenem stanju, da se prepreči padec napetosti pod mejno raven. Zato priporočamo polnjenje vsaj enkrat na 3 mesece, tudi če svetilke ne uporabljate. Temperatura polnjenja: +5 °C do +45 °C.
- Če svetilka ne sveti ali sveti šibko, takoj napolnite svetilko.
- Če je akumulator poškodovan ali uničen zaradi neupoštevanja zgornjih pravil, garancijski zahtevek za svetilko (akumulator) ne bo priznan.
- To ni homologiran opozorilni trikotnik v skladu z ECE R27. Izdelek ne nadomešča obvezne opreme vozila.
- Polnite svetilko v suhih notranjih prostorih.
- Ne mečite svetilke ali akumulatorja v ogenj, ne razstavljajte, ne kratkostičite.
- Čas osvetlitve je podan kot čas, v katerem svetlobni tok pade na mejo 0,25 lx na razdalji 2 m.
- Te naprave ne smejo uporabljati otroci in osebe, katerih telesna, senzorična ali duševna nesposobnost ali pomanjkanje izkušnji in znanja preprečuje varno uporabo naprave, razen če so pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost.

RS|HR|BA|ME | LED sigurnosni trokut



Funkcija brzog isključivanja

Ova funkcija olakšava isključivanje svjetiljke s više svjetlosnih načina. Jednostavno koristite svjetlo prema potrebi, a zatim isključite svjetiljku jednim pritiskom na gumb – bez potrebe za prolaskom kroz sve preostale načine.

1. Uključite svjetiljku.
2. Odaberite način osvjetljenja koji vam najviše odgovara.
3. Nakon 10 sekundi osvjetljenja u odabranom načinu automatski se aktivira funkcija brzog isključivanja.
4. Ponovno pritisnite gumb za trenutno isključivanje svjetiljke (preskačući ostale načine osvjetljenja).



Zaštita baterije

Proizvod s ovom funkcijom uključuje zaštitne krugove koji sprječavaju prekomjerno pražnjenje baterije i prekomjerno punjenje tijekom punjenja, što bi moglo dovesti do visokih temperatura, mogućeg iskrenja i eksplozije, što bi nepovratno oštetilo ili uništilo ovaj proizvod.



Punjenje baterije

Tokom punjenja baterije, LED dioda svetli crveno. Kada je baterija napunjena, LED dioda svetli zeleno.



Upozorenje

- Nova svjetiljka mora se napuniti prije prve uporabe.
- Bateriju svjetiljke treba održavati napunjenom kako bi se spriječilo pad napona ispod granične razine. Iz tog razloga preporučujemo punjenje najmanje jednom svakih 3 mjeseca, čak i ako ne koristite svjetiljku. Temperatura punjenja: +5 °C do +45 °C.
- Ako svjetiljka ne svijetli ili svijetli slabo, odmah napunite svjetiljku.
- Ako je baterija oštećena ili uništena zbog nepoštivanja gore navedenih pravila, jamstveni zahtjev za svjetiljku (bateriju) neće biti priznat.
- Ovo nije homologirani sigurnosni trokut prema ECE R27. Proizvod ne zamjenjuje obveznu opremu vozila.
- Punite svjetiljku u suhim unutarnjim prostorima.
- Ne bacajte svjetiljku ili bateriju u vatru, ne rastavljajte, ne kratko spajajte.
- Vrijeme osvjetljenja je navedeno kao vrijeme tijekom kojeg svjetlosni tok pada na granicu od 0,25 lx na udaljenosti od 2 m.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca i osobe čija fizička, osjetilna ili mentalna nesposobnost ili nedostatak iskustva i znanja sprječava sigurno korištenje uređaja, osim ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

DE | LED-Sicherheitsdreieck



Schnellabschaltfunktion

Diese Funktion erleichtert das Ausschalten der Taschenlampe mit mehreren Lichtmodi. Verwenden Sie das Licht einfach nach Bedarf und schalten Sie die Taschenlampe dann mit einem einzigen Druck auf die Taste aus – ohne durch alle verbleibenden Modi zu gehen.

1. Schalten Sie die Taschenlampe ein.
2. Wählen Sie den Beleuchtungsmodus, der Ihnen am besten passt.

3. Nach 10 Sekunden Beleuchtung im gewählten Modus wird die Schnellabschaltfunktion automatisch aktiviert.
4. Drücken Sie die Taste erneut, um die Taschenlampe sofort auszuschalten (andere Beleuchtungsmodi werden übersprungen).



Akkuschutz

Ein Produkt mit dieser Funktion enthält Schutzschaltungen, die sowohl eine übermäßige Entladung des Akkus als auch eine Überladung während des Ladevorgangs verhindern, was zu hohen Temperaturen, möglichem Funkenflug und Explosion führen könnte, was dieses Produkt irreparabel beschädigen oder zerstören würde.



Akkuladen

Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED grün.



Warnung

- Die neue Taschenlampe muss vor der ersten Verwendung aufgeladen werden.
- Der Akku der Taschenlampe muss geladen gehalten werden, um zu verhindern, dass die Spannung unter den Schwellenwert fällt. Aus diesem Grund empfehlen wir, mindestens alle 3 Monate aufzuladen, auch wenn Sie die Taschenlampe nicht verwenden. Ladetemperatur: +5 °C bis +45 °C.
- Wenn die Taschenlampe nicht leuchtet oder schwach leuchtet, laden Sie die Taschenlampe sofort auf.
- Wenn der Akku aufgrund der Nichteinhaltung der oben genannten Regeln beschädigt oder zerstört wird, wird der Garantieanspruch für die Taschenlampe (Akku) nicht anerkannt.
- Dies ist kein nach ECE R27 zugelassenes Warndreieck. Dieses Produkt ersetzt nicht die vorgeschriebene Fahrzeugausstattung.
- Laden Sie die Taschenlampe in trockenen Innenräumen auf.
- Werfen Sie die Taschenlampe oder den Akku nicht ins Feuer, zerlegen Sie sie nicht, schließen Sie sie nicht kurz.
- Die Leuchtdauer wird als die Zeit angegeben, in der der Lichtstrom auf die Grenze von 0,25 lx in einer Entfernung von 2 m fällt.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen betrieben werden, deren körperliche, sensorische oder geistige Unfähigkeit oder mangelnde Erfahrung und Wissen die sichere Verwendung des Geräts verhindert, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.

UA | Світлодіодний безпековий трикутник



Функція швидкого вимкнення

Ця функція полегшує вимкнення ліхтарика з кількома режимами освітлення. Просто використовуйте світло за потребою, а потім вимкніть ліхтарик одним натисканням кнопки – без необхідності проходити через усі інші режими.

1. Увімкніть ліхтарик.
2. Виберіть режим освітлення, який вам найбільше підходить.
3. Після 10 секунд освітлення у вибраному режимі функція швидкого вимкнення автоматично активується.
4. Натисніть кнопку ще раз, щоб негайно вимкнути ліхтарик (пропускаючи інші режими освітлення).



Захист акумулятора

Продукт з цією функцією містить захисні схеми, які запобігають як надмірному розрядженню акумулятора, так і надмірному заряджанню під час зарядки, що може призвести до високих температур, можливого іскріння та вибуху, що незворотно пошкодить або знищить цей продукт.



Зарядка акумулятора

Під час заряджання акумулятора світлодіод світиться червоним. Коли акумулятор заряджений, світлодіод світиться зеленим.



Попередження

- Новий ліхтарик необхідно зарядити перед першим використанням.
- Акумулятор ліхтарика необхідно підтримувати в зарядженому стані, щоб запобігти падінню напруги нижче порогового рівня. З цієї причини рекомендуємо заряджати щонайменше раз на 3 місяці, навіть якщо ви не використовуєте ліхтарик. Температура зарядки: +5 °C до +45 °C.
- Якщо ліхтарик не світиться або світиться слабо, негайно заряджайте ліхтарик.
- Якщо акумулятор пошкоджений або знищений через недотримання вищезазначених правил, гарантія претензія на ліхтарик (акумулятор) не буде визнана.
- Це не сертифікований попереджувальний трикутник згідно з ECE R27. Продукт не замінює обов'язкове оснащення транспортного засобу.
- Заряджайте ліхтарик у сухих приміщеннях.
- Не кидайте ліхтарик або акумулятор у вогонь, не розбирайте, не короткозамкніть.
- Час освітлення вказується як час, протягом якого світловий потік падає до межі 0,25 lx на відстані 2 м.
- Цей пристрій не повинні використовувати діти та особи, чия фізична, сенсорна або розумова нездатність або відсутність досвіду та знань перешкоджає безпечному використанню пристрою, якщо вони не перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку.

RO|MD | Triunghi de siguranță LED



Funcția de oprire rapidă

Această funcție facilitează oprirea lanternei cu mai multe moduri de iluminare. Pur și simplu folosiți lumina după cum este necesar și apoi opriți lanterna cu o singură apăsare a butonului – fără a fi nevoie să parcurgeți toate celelalte moduri.

1. Porniți lanterna.
2. Selectați modul de iluminare care vi se potrivește cel mai bine.
3. După 10 secunde de iluminare în modul ales, funcția de oprire rapidă se va activa automat.
4. Apăsați din nou butonul pentru a opri imediat lanterna (sărind peste celelalte moduri de iluminare).



Protecția acumulatorului

Un produs cu această funcție include circuite de protecție care previn atât descărcarea excesivă a acumulatorului, cât și supraîncărcarea în timpul încărcării, ceea ce ar putea duce la temperaturi ridicate, posibile scântei și explozie, care ar deteriora sau distruge ireversibil acest produs.



Încărcarea acumulatorului

În timpul încărcării acumulatorului, LED-ul luminează roșu. Odată ce acumulatorul este încărcat, LED-ul luminează verde.



Avertisment

- Noua lanternă trebuie încărcată înainte de prima utilizare.
- Acumulatorul lanternei trebuie menținut încărcat pentru a preveni scăderea tensiunii sub nivelul de prag. Din acest motiv, recomandăm încărcarea cel puțin o dată la 3 luni, chiar dacă nu folosiți lanterna. Temperatura de încărcare: +5 °C până la +45 °C.
- Dacă lanterna nu se aprinde sau luminează slab, încărcăți imediat lanterna.
- Dacă acumulatorul este deteriorat sau distrus din cauza nerespectării regulilor de mai sus, reclamația de garanție pentru lanternă (acumulator) nu va fi recunoscută.
- Acesta nu este un triunghi reflectorizant omologat conform ECE R27. Produsul nu înlocuiește echipamentul obligatoriu al vehiculului.
- Încărcați lanterna în spații interioare uscate.
- Nu aruncați lanterna sau acumulatorul în foc, nu demontați, nu scurtcircuitați.
- Timpul de iluminare este dat ca timpul în care fluxul luminos scade la limita de 0,25 lx la o distanță de 2 m.
- Acest dispozitiv nu trebuie utilizat de copii și persoane a căror incapacitate fizică, senzorială sau mentală sau lipsă de experiență și cunoștințe împiedică utilizarea în siguranță a dispozitivului, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

LT | LED saugos trikampis



Greito išjungimo funkcija

Ši funkcija palengvina žibintuvėlio su keliais šviesos režimais išjungimą. Tiesiog naudokite šviesą pagal poreikį ir tada išjunkite žibintuvėlį vienu mygtuko paspaudimu – nereikia pereiti per visus likusius režimus.

1. Įjunkite žibintuvėlį.
2. Pasirinkite apšvietimo režimą, kuris jums labiausiai tinka.
3. Po 10 sekundžių apšvietimo pasirinktu režimu automatiškai suaktyvinama greito išjungimo funkcija.
4. Dar kartą paspauskite mygtuką, kad iš įjungtumėte žibintuvėlį (praleidžiant kitus apšvietimo režimus).



Akumuliatoriaus apsauga

Produktas su šia funkcija turi apsauginius grandynus, kurie apsaugo nuo per didelio akumuliatoriaus išsikrovimo ir per didelio įkrovimo įkrovimo metu, kas gali sukelti aukštą temperatūrą, galimą kibirkščiavimą ir sprogimą, kuris negrįžtamai sugadintų arba sunaikintų šį produktą.



Akumuliatoriaus įkrovimas

Įkraunant akumuliatorių, LED lemputė šviečia raudonai. Kai akumuliatorius įkrautas, LED lemputė šviečia žaliai.



Įspėjimas

- Naują žibintuvėlį reikia įkrauti prieš pirmą naudojimą.
- Žibintuvėlio akumuliatorių reikia laikyti įkrautą, kad įtampa nenukristų žemiau ribinės vertės. Dėl šios priežasties rekomenduojame įkrauti bent kartą per 3 mėnesius, net jei nenaudojate žibintuvėlio. Įkrovimo temperatūra: +5 °C iki +45 °C.
- Jei žibintuvėlis nešviečia arba šviečia silpnai, nedelsdami įkraukite žibintuvėlį.
- Jei akumuliatorius sugadintas arba sunaikintas dėl aukščiau nurodytų taisyklių nesilaikymo, žibintuvėlio (akumuliatoriaus) garantinis reikalavimas nebus pripažintas.
- Tai nėra homologuotas įspėjamasis trikampis pagal ECE R27. Šis produktas nepakeičia privalomos transporto priemonės įrangos.

- [kraukite žibintuvēļ] sausoje patalpoje.
- Nemskite žibintuvēlio ar akumulatoriaus j ugnj, neišardykite, nesutrupinkite.
- Apšvietimo laikas nurodomas kaip laikas, per kurį šviesos srautas sumažėja iki 0,25 lx ribos 2 m atstumu.
- Šio prietaiso negali naudoti vaikai ir asmenys, kurių fizinis, sensorinis ar protinis nesugebėjimas arba patirties ir žinių trūkumas trukdo saugiai naudoti prietaisą, nebent juos prižiūri asmuo, atsakingas už jų saugumą.

LV | LED drošības trīsstūris



Ātrās izslēgšanas funkcija

Šī funkcija atvieglo luktura ar vairākiem gaismas režīmiem izslēgšanu. Vienkārši izmantojiet gaismu pēc nepieciešamības un pēc tam izslēdziet lukturi ar vienu pogas nospiešanu – bez nepieciešamības iziet cauri visiem atlikušajiem režīmiem.

1. Ieslēdziet lukturi.
2. Izvēlieties apgaismojuma režīmu, kas jums vislabāk atbilst.
3. Pēc 10 sekundēm apgaismojuma izvēlētajā režīmā automātiski aktivizējas ātrās izslēgšanas funkcija.
4. Nospiediet pogu vēlreiz, lai nekavējoties izslēgtu lukturi (izlaižot citus apgaismojuma režīmus).



Akumulatora aizsardzība

Produkts ar šo funkciju ietver aizsardzības shēmas, kas novērš gan pārmērīgu akumulatora izlādi, gan pārmērīgu uzlādi uzlādes laikā, kas var izraisīt augstu temperatūru, iespējamu dzirksteļošanu un eksploziju, kas neatgriezeniski sabojātu vai iznīcinātu šo produktu.



Akumulatora uzlāde

Uzlādes laikā LED diode deg sarkanā krāsā. Kad akumulators ir uzlādēts, LED diode deg zaļā krāsā.



Brīdinājums

- Jauno lukturi pirms pirmās lietošanas reizes ir jāuzlādē.
- Luktura akumulators ir jātur uzlādēts, lai novērstu sprieguma pazemināšanos zem sliekšņa līmeņa. Šī iemesla dēļ mēs iesakām uzlādēt vismaz reizi 3 mēnešos, pat ja nelietojat lukturi. Uzlādes temperatūra: +5 °C līdz +45 °C.
- Ja lukturis neiedegas vai iedegas vāji, nekavējoties uzlādējiet lukturi.
- Ja akumulators tiek bojāts vai iznīcināts, neievērojot iepriekš minētos noteikumus, luktura (akumulatora) garantijas prasība netiks atzīta.
- Šis nav homologēts brīdinājuma trīsstūris saskaņā ar ECE R27. Produkts neaizstāj obligāto transportlīdzekļa aprīkojumu.
- Uzlādējiet lukturi sausās iekštelpās.
- Nemestiet lukturi vai akumulatoru ugunī, neizjauciet, neisīniet.
- Apgaismojuma laiks tiek norādīts kā laiks, kurā gaismas plūsma samazinās līdz 0,25 lx robežai 2 m attālumā.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni un personas, kuru fiziskā, sensorā vai garīgā nespēja vai pieredzes un zināšanu trūkums neļauj droši izmantot ierīci, ja vien tās neuzrauga persona, kas atbild par viņu drošību.

EE | LED ohutuskolmnurk



Kiire vāļjalūlitamise funktsioon

See funktsioon muudab mitme valgusrežiimiga taskulambi vāļjalūlitamise lihtsamaks. Kasutage valgust vastavalt vajadusele ja seejārel lūlitage taskulamp vāļja ūhe nupuvajutusega – ilma et peaksite lābima kōiki ūlejāānūd režiime.

1. Lūlitage taskulamp sisse.
2. Valige valgustusrežiim, mis teile kōige paremini sobib.
3. Pārast 10-sekundilist valgustamist valitud režiimis aktiveerub automaatselt kiire vāļjalūlitamise funktsioon.
4. Vajutage nuppu ūestiet, et taskulamp kohe vāļja lūlitada (mōōda minnes teistest valgustusrežiimidest).



Aku kaitse

Selle funktsiooniga toode sisaldab kaitseahelaid, mis takistavad nii aku liigset tūhjenemist kui ka ūlelaadimist laadimise ajal, mis vōib pōhjustada kōrgeid temperatuure, vōimalikke sādemete tekkimist ja plahvatust, mis kahjustaks vōi hāvitaks seda toodet pōōrdumatult.



Aku laadimine

Aku laadimise ajal pōleb LED-tuli punaselt. Kui aku on laetud, pōleb LED-tuli roheliselt.



Hoiatus

- Uus taskulamp tuleb enne esmakordset kasutamist laadida.
- Taskulambi akut tuleb hoida laetuna, et vāltida pinge langemist alla lāvivāārtuse. Sel pōhjusel soovitame laadida vāhēmallt kord 3 kuu jooksul, isegi kui te taskulampi ei kasuta. Laadimistemperatūr: +5 °C kuni +45 °C.
- Kui taskulamp ei sūttī vōi sūttīb nōrgalt, laadige taskulamp kohe.
- Kui aku on kahjustatud vōi hāvitatud ūlaltoodud reeglite eiramise tōttu, ei tunnistata taskulambi (aku) garantiinōuet.

- See ei ole ECE R27 nõuetele vastav heakskiidetud hoiatuskolmnurk. Toode ei asenda kohustuslikku sõiduki varustust.
- Laadige taskulampi kuivais siseruumis.
- Ärge visake taskulampi ega akut tulle, ärge võtke lahti, ärge lühistage.
- Valgustusae on antud kui aeg, mille jooksul valgusvoog langeb 0,25 lx piirini 2 m kaugusel.
- Seda seadet ei tohi kasutada lapsed ja isikud, kelle füüsiline, sensoorne või vaimne võimetus või kogemuste ja teadmiste puudumine takistab seadme ohutut kasutamist, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid jälgib.

BG | LED триъгълник за безопасност



Функция за бързо изключване

Тази функция улеснява изключването на фенерчето с множество светлинни режими. Просто използвайте светлината според нуждите си и след това изключете фенерчето с едно натискане на бутона – без да се налага да преминавате през всички останали режими.

1. Включете фенерчето.
2. Изберете режима на осветление, който ви подхожда най-добре.
3. След 10 секунди осветление в избрания режим автоматично се активира функцията за бързо изключване.
4. Натиснете бутона отново, за да изключите фенерчето незабавно (пропускатки другите режими на осветление).



Защита на батерията

Продукт с тази функция включва защитни схеми, които предотвратяват както прекомерното разреждане на батерията, така и прекомерното зареждане по време на зареждане, което може да доведе до високи температури, възможно искрене и експлозия, които биха повредили или унищожили този продукт необратимо.



Зареждане на батерията

По време на зареждане на акумулатора светодиода свети в червено. Когато акумулаторът е зареден, светодиода свети в зелено.



Предупреждение

- Новото фенерче трябва да се зареди преди първата употреба.
- Батерията на фенерчето трябва да се поддържа заредена, за да се предотврати спадане на напрежението под праговото ниво. Поради тази причина препоръчваме зареждане поне веднъж на всеки 3 месеца, дори ако не използвате фенерчето. Температура на зареждане: +5 °C до +45 °C.
- Ако фенерчето не свети или свети слабо, незабавно заредете фенерчето.
- Ако батерията е повредена или унищожена поради неспазване на горепосочените правила, гаранционната претенция за фенерчето (батерията) няма да бъде призната.
- Това не е хомологизиран предупредителен триъгълник съгласно ECE R27. Продуктът не замества задължителното оборудване на превозното средство.
- Зареждайте фенерчето в сухи вътрешни помещения.
- Не хвърляйте фенерчето или батерията в огън, не разглобявайте, не късо съединявайте.
- Времето на осветление се дава като времето, през което светлинният поток пада до границата от 0,25 lx на разстояние от 2 м.
- Това устройство не трябва да се използва от деца и лица, чиято физическа, сензорна или умствена неспособност или липса на опит и знания пречи на безопасното използване на устройството, освен ако не са под надзора на лице, отговорно за тяхната безопасност.

FR|BE | Triangle de sécurité LED



Fonction d'arrêt rapide

Cette fonction facilite l'arrêt de la lampe de poche avec plusieurs modes d'éclairage. Utilisez simplement la lumière selon vos besoins, puis éteignez la lampe de poche d'une simple pression sur le bouton – sans avoir à parcourir tous les modes restants.

1. Allumez la lampe de poche.
2. Sélectionnez le mode d'éclairage qui vous convient le mieux.
3. Après 10 secondes d'éclairage dans le mode choisi, la fonction d'arrêt rapide s'active automatiquement.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre immédiatement la lampe de poche (en sautant les autres modes d'éclairage).



Protection de la batterie

Un produit avec cette fonction comprend des circuits de protection qui empêchent à la fois la décharge excessive de la batterie et la surcharge pendant la charge, ce qui pourrait entraîner des températures élevées, des étincelles possibles et une explosion, ce qui endommagerait ou détruirait irréversiblement ce produit.



Chargement de la batterie

Pendant la charge de la batterie, la LED s'allume en rouge. Une fois la batterie chargée, la LED s'allume en vert.



Avertissement

- La nouvelle lampe de poche doit être chargée avant la première utilisation.
- La batterie de la lampe de poche doit être maintenue chargée pour éviter que la tension ne tombe en dessous du niveau seuil. Pour cette raison, nous recommandons de charger au moins une fois tous les 3 mois, même si vous n'utilisez pas la lampe de poche. Température de charge : +5 °C à +45 °C.
- Si la lampe de poche ne s'allume pas ou s'allume faiblement, chargez immédiatement la lampe de poche.
- Si la batterie est endommagée ou détruite en raison du non-respect des règles ci-dessus, la réclamation de garantie pour la lampe de poche (batterie) ne sera pas reconnue.
- Ceci n'est pas un triangle de signalisation homologué selon ECE R27. Ce produit ne remplace pas l'équipement obligatoire du véhicule.
- Chargez la lampe de poche dans des espaces intérieurs secs.
- Ne jetez pas la lampe de poche ou la batterie dans le feu, ne démontez pas, ne court-circuitiez pas.
- Le temps d'éclairage est donné comme le temps pendant lequel le flux lumineux tombe à la limite de 0,25 lx à une distance de 2 m.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants et des personnes dont l'incapacité physique, sensorielle ou mentale ou le manque d'expérience et de connaissances empêche une utilisation sûre de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés par une personne responsable de leur sécurité.

IT | Triangolo di sicurezza LED



Funzione di spegnimento rapido

Questa funzione facilita lo spegnimento della torcia con più modalità di illuminazione. Utilizza semplicemente la luce come necessario e poi spegni la torcia con una sola pressione del pulsante – senza dover passare attraverso tutte le modalità rimanenti.

1. Accendi la torcia.
2. Seleziona la modalità di illuminazione che ti si addice di più.
3. Dopo 10 secondi di illuminazione nella modalità scelta, la funzione di spegnimento rapido si attiverà automaticamente.
4. Premi di nuovo il pulsante per spegnere immediatamente la torcia (saltando le altre modalità di illuminazione).



Protezione della batteria

Un prodotto con questa funzione include circuiti di protezione che prevengono sia la scarica eccessiva della batteria sia la sovraccarica durante la ricarica, che potrebbe portare a temperature elevate, possibili scintille ed esplosioni, che danneggerebbero o distruggerebbero irrimediabilmente questo prodotto.



Ricarica della batteria

Durante la ricarica della batteria, il LED si illumina di rosso. Una volta che la batteria è carica, il LED si illumina di verde.



Avvertenza

- La nuova torcia deve essere caricata prima del primo utilizzo.
- La batteria della torcia deve essere mantenuta carica per evitare che la tensione scenda al di sotto del livello di soglia. Per questo motivo, si consiglia di caricare almeno una volta ogni 3 mesi, anche se non si utilizza la torcia. Temperatura di carica: +5 °C a +45 °C.
- Se la torcia non si accende o si accende debolmente, ricarica immediatamente la torcia.
- Se la batteria è danneggiata o distrutta a causa del mancato rispetto delle regole sopra indicate, la richiesta di garanzia per la torcia (batteria) non sarà riconosciuta.
- Questo non è un triangolo di emergenza omologato secondo ECE R27. Il prodotto non sostituisce l'equipaggiamento obbligatorio del veicolo.
- Carica la torcia in ambienti interni asciutti.
- Non gettare la torcia o la batteria nel fuoco, non smontare, non cortocircuitare.
- Il tempo di illuminazione è indicato come il tempo durante il quale il flusso luminoso scende al limite di 0,25 lx a una distanza di 2 m.
- Questo dispositivo non deve essere utilizzato da bambini e persone la cui incapacità fisica, sensoriale o mentale o mancanza di esperienza e conoscenza impedisce l'uso sicuro del dispositivo, a meno che non siano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza.

NL | LED veiligheidsdriehoek



Snelle uitschakelfunctie

Deze functie maakt het gemakkelijker om de zaklamp met meerdere lichtmodi uit te schakelen. Gebruik het licht gewoon zoals nodig en schakel de zaklamp vervolgens uit met een enkele druk op de knop – zonder door alle resterende modi te hoeven gaan.

1. Zet de zaklamp aan.
2. Selecteer de verlichtingsmodus die het beste bij je past.
3. Na 10 seconden verlichting in de gekozen modus wordt de snelle uitschakelfunctie automatisch geactiveerd.
4. Druk nogmaals op de knop om de zaklamp onmiddellijk uit te schakelen (andere verlichtingsmodi worden overgeslagen).



Batterijbescherming

Een product met deze functie bevat beschermingscircuits die zowel overmatige ontlading van de batterij als overbelasting tijdens het opladen voorkomen, wat kan leiden tot hoge temperaturen, mogelijke vonken en explosies, wat dit product onherstelbaar zou beschadigen of vernietigen.



Batterij opladen

Tijdens het opladen van de accu brandt het LED-lampje rood. Zodra de accu is opgeladen, brandt het LED-lampje groen.



Waarschuwing

- De nieuwe zaklamp moet voor het eerste gebruik worden opgeladen.
- De batterij van de zaklamp moet opgeladen blijven om te voorkomen dat de spanning onder het drempelniveau daalt. Om deze reden raden we aan om minstens één keer per 3 maanden op te laden, zelfs als je de zaklamp niet gebruikt. Oplaadtemperatuur: +5 °C tot +45 °C.
- Als de zaklamp niet oplicht of zwak oplicht, laad de zaklamp dan onmiddellijk op.
- Als de batterij beschadigd of vernietigd is door het niet naleven van de bovenstaande regels, wordt de garantieclaim voor de zaklamp (batterij) niet erkend.
- Dit is geen goedgekeurd waarschuwingsdriehoek volgens ECE R27. Dit product vervangt niet de verplichte uitrusting van het voertuig.
- Laad de zaklamp op in droge binnenruimtes.
- Gooi de zaklamp of batterij niet in het vuur, demonteer niet, kortsluit niet.
- De verlichtingsduur wordt gegeven als de tijd waarin de lichtstroom daalt tot de grens van 0,25 lx op een afstand van 2 m.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door kinderen en personen wiens fysieke, sensorische of mentale onvermogen of gebrek aan ervaring en kennis een veilig gebruik van het apparaat verhindert, tenzij ze worden begeleid door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

ES | Triángulo de seguridad LED



Función de apagado rápido

Esta función facilita el apagado de la linterna con múltiples modos de luz. Simplemente usa la luz según sea necesario y luego apaga la linterna con una sola pulsación del botón, sin tener que pasar por todos los modos restantes.

1. Enciende la linterna.
2. Selecciona el modo de iluminación que más te convenga.
3. Después de 10 segundos de iluminación en el modo elegido, la función de apagado rápido se activará automáticamente.
4. Presiona el botón nuevamente para apagar la linterna inmediatamente (saltando otros modos de iluminación).



Protección de la batería

Un producto con esta función incluye circuitos de protección que evitan tanto la descarga excesiva de la batería como la sobrecarga durante la carga, lo que podría provocar altas temperaturas, posibles chispas y explosiones, lo que dañaría o destruiría irreparablemente este producto.



Carga de la batería

Durante la carga de la batería, el LED se enciende en rojo. Una vez que la batería está cargada, el LED se enciende en verde.



Advertencia

- La nueva linterna debe cargarse antes del primer uso.
- La batería de la linterna debe mantenerse cargada para evitar que el voltaje caiga por debajo del nivel umbral. Por esta razón, recomendamos cargar al menos una vez cada 3 meses, incluso si no usas la linterna. Temperatura de carga: +5 °C a +45 °C.
- Si la linterna no se enciende o se enciende débilmente, carga la linterna inmediatamente.
- Si la batería se daña o destruye debido al incumplimiento de las reglas anteriores, no se reconocerá la reclamación de garantía para la linterna (batería).

- No es un triángulo de advertencia homologado según la norma ECE R27. Este producto no sustituye el equipamiento obligatorio del vehículo.
- Carga la linterna en áreas interiores secas.
- No arrojes la linterna ni la batería al fuego, no desarmes, no cortocircuites.
- El tiempo de iluminación se da como el tiempo durante el cual el flujo luminoso cae al límite de 0,25 lx a una distancia de 2 m.
- Este dispositivo no debe ser utilizado por niños y personas cuya incapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimiento impida el uso seguro del dispositivo, a menos que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad.

PT | Triângulo de segurança LED



Função de Desligamento Rápido

Esta função facilita o desligamento da lanterna com vários modos de luz. Basta usar a luz conforme necessário e depois desligar a lanterna com um único pressionar do botão – sem precisar passar por todos os modos restantes.

1. Ligue a lanterna.
2. Selecione o modo de iluminação que mais lhe convém.
3. Após 10 segundos de iluminação no modo escolhido, a função de desligamento rápido será ativada automaticamente.
4. Pressione o botão novamente para desligar imediatamente a lanterna (pulando outros modos de iluminação).



Proteção da Bateria

Um produto com esta função inclui circuitos de proteção que evitam tanto a descarga excessiva da bateria quanto a sobrecarga durante o carregamento, o que poderia levar a altas temperaturas, possíveis faíscas e explosões, o que danificaria ou destruiria irreparavelmente este produto.



Carregamento da Bateria

Durante o carregamento da bateria, o LED acende-se em vermelho. Assim que a bateria estiver carregada, o LED acende-se em verde.



Aviso

- A nova lanterna deve ser carregada antes do primeiro uso.
- A bateria da lanterna deve ser mantida carregada para evitar que a tensão caia abaixo do nível de limite. Por esta razão, recomendamos carregar pelo menos uma vez a cada 3 meses, mesmo que você não use a lanterna. Temperatura de carregamento: +5 °C a +45 °C.
- Se a lanterna não acender ou acender fraca, carregue a lanterna imediatamente.
- Se a bateria for danificada ou destruída devido ao não cumprimento das regras acima, a reclamação de garantia para a lanterna (bateria) não será reconhecida.
- Este não é um triângulo de aviso homologado segundo a norma ECE R27. Este produto não substitui o equipamento obrigatório do veículo.
- Carregue a lanterna em áreas internas secas.
- Não jogue a lanterna ou a bateria no fogo, não desmonte, não cause curto-circuito.
- tempo de iluminação é dado como o tempo durante o qual o fluxo luminoso cai para o limite de 0,25 lx a uma distância de 2 m.
- Este dispositivo não deve ser operado por crianças e pessoas cuja incapacidade física, sensorial ou mental ou falta de experiência e conhecimento impeça o uso seguro do dispositivo, a menos que estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.

GR|CY | LED τρίγωνο ασφαλείας



Λειτουργία γρήγορης απενεργοποίησης

Αυτή η λειτουργία διευκολύνει την απενεργοποίηση του φακού με πολλαπλές λειτουργίες φωτισμού. Απλά χρησιμοποιήστε το φως όπως χρειάζεται και στη συνέχεια απενεργοποιήστε τον φακό με ένα μόνο πάτημα του κουμπιού – χωρίς να χρειάζεται να περάσετε από όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες.

1. Ενεργοποιήστε τον φακό.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία φωτισμού που σας ταιριάζει καλύτερα.
3. Μετά από 10 δευτερόλεπτα φωτισμού στη επιλεγμένη λειτουργία, η λειτουργία γρήγορης απενεργοποίησης θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
4. Πατήστε ξανά το κουμπί για να απενεργοποιήσετε αμέσως τον φακό (παρακάμπτοντας άλλες λειτουργίες φωτισμού).



Προστασία μπαταρίας

Ένα προϊόν με αυτή τη λειτουργία περιλαμβάνει κυκλώματα προστασίας που αποτρέπουν τόσο την υπερβολική εκφόρτιση της μπαταρίας όσο και την υπερφόρτιση κατά τη φόρτιση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλές θερμοκρασίες, πιθανές σπινθήρες και έκρηξη, που θα κατέστρεφαν ανεπανόρθωτα αυτό το προϊόν.



Φόρτιση μπαταρίας

Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, η λυχνία LED ανάβει κόκκινη. Μόλις φορτιστεί η μπαταρία, η λυχνία LED ανάβει πράσινη.



Προειδοποίηση

- Ο νέος φακός πρέπει να φορτιστεί πριν από την πρώτη χρήση.
- Η μπαταρία του φακού πρέπει να διατηρείται φορτισμένη για να αποτρέπεται η πτώση της τάσης κάτω από το επίπεδο κατωφλίου. Για αυτόν τον λόγο, συνιστούμε τη φόρτιση τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείτε τον φακό. Θερμοκρασία φόρτισης: +5 °C έως +45 °C.
- Εάν ο φακός δεν ανάβει ή ανάβει αδύναμα, φορτίστε αμέσως τον φακό.
- Εάν η μπαταρία καταστραφεί ή καταστραφεί λόγω μη συμμόρφωσης με τους παραπάνω κανόνες, η αξίωση εγγύησης για τον φακό (μπαταρία) δεν θα αναγνωριστεί.
- Δεν είναι εγκεκριμένο προειδοποιητικό τρίγωνο σύμφωνα με τον κανονισμό ECE R27. Το προϊόν δεν αντικαθιστά τον υποχρεωτικό εξοπλισμό του οχήματος.
- Φορτίστε τον φακό σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους.
- Μην πετάτε τον φακό ή την μπαταρία στη φωτιά, μην αποσυναρμολογείτε, μην βραχυκυκλώνετε.
- Ο χρόνος φωτισμού δίνεται ως ο χρόνος κατά τον οποίο η φωτεινή ροή πέφτει στο όριο των 0,25 lx σε απόσταση 2 m.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά και άτομα των οποίων η σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ανικονότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εμποδίζει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εκτός εάν επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

SE | LED säkerhetsriangel



Snabbavstängningsfunktion

Denna funktion gör det enklare att stänga av ficklampan med flera ljuslägen. Använd bara ljuset efter behov och stäng sedan av ficklampan med ett enda tryck på knappen – utan att behöva gå igenom alla återstående lägen.

1. Slå på ficklampan.
2. Välj det belysningsläge som passar dig bäst.
3. Efter 10 sekunders belysning i det valda läget aktiveras snabbavstängningsfunktionen automatiskt.
4. Tryck på knappen igen för att omedelbart stänga av ficklampan (hoppa över andra belysningslägen).



Batteriskydd

En produkt med denna funktion innehåller skyddskretsar som förhindrar både överdriven urladdning av batteriet och överladdning under laddning, vilket kan leda till höga temperaturer, möjliga gnistor och explosion, vilket skulle skada eller förstöra denna produkt oåterkalleligt.



Batteriladdning

När batteriet laddas lyser LED-lampan rött. När batteriet är fulladdat lyser LED-lampan grönt.



Varning

- Den nya ficklampan måste laddas före första användningen.
- Ficklampans batteri måste hållas laddat för att förhindra att spänningen sjunker under tröskelnivån. Av denna anledning rekommenderar vi att ladda minst en gång var tredje månad, även om du inte använder ficklampan. Laddningstemperatur: +5 °C till +45 °C.
- Om ficklampan inte lyser eller lyser svagt, ladda ficklampan omedelbart.
- Om batteriet skadas eller förstörs på grund av att ovanstående regler inte följs, kommer garantianspråket för ficklampan (batteriet) inte att erkännas.
- Detta är inte en godkänd varningstriangel enligt ECE R27. Produkten ersätter inte den obligatoriska fordonsutrustningen.
- Ladda ficklampan i torra inomhusområden.
- Kasta inte ficklampan eller batteriet i eld, demontera inte, kortslut inte.
- Belysningstiden anges som den tid under vilken ljusflödet sjunker till gränsen på 0,25 lx på ett avstånd av 2 m.
- Denna enhet får inte användas av barn och personer vars fysiska, sensoriska eller mentala oförmåga eller brist på erfarenhet och kunskap hindrar säker användning av enheten, om de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.



Nopea sammutustoiminto

Tämä toiminto helpottaa monitoimisen taskulampun sammuttamista. Käytä valoa tarpeen mukaan ja sammuta taskulamppu yhdellä painalluksella – ilman, että sinun tarvitsee käydä läpi kaikkia jäljellä olevia tiloja.

1. Kytke taskulamppu päälle.
2. Valitse valaistustila, joka sopii sinulle parhaiten.
3. 10 sekunnin valaistuksen jälkeen valitussa tilassa nopea sammutustoiminto aktivoituu automaattisesti.
4. Paina painiketta uudelleen sammuttaaksesi taskulampun välittömästi (ohittaen muut valaistustilat).



Akun suojaus

Tämä toiminto sisältää suojaajirit, jotka estävät sekä akun liiallisen purkautumisen että ylläladauksen latauksen aikana, mikä voisi johtaa korkeisiin lämpötiloihin, mahdollisiin kipinöihin ja räjähdyksen, mikä vahingoittaisi tai tuhoaisi tämän tuotteen peruuttamattomasti.



Akun lataus

Kun akku ladataan, LED-valo palaa punaisena. Kun akku on ladattu, LED-valo palaa vihreänä.



Varoitus

- Uusi taskulamppu on ladattava ennen ensimmäistä käyttöä.
- Taskulampun akku on pidettävä ladattuna, jotta jännite ei laske alle kynnystason. Tästä syystä suosittelemme lataamista vähintään kerran 3 kuukaudessa, vaikka et käyttäisikään taskulamppua. Lämpötila latauksen aikana: +5 °C - +45 °C.
- Jos taskulamppu ei syty tai palaa heikosti, lataa taskulamppu välittömästi.
- Jos akku vaurioituu tai tuhoutuu yllä olevien sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi, taskulampun (akun) takuuvaatimusta ei hyväksytä.
- Tämä ei ole ECE R27 -hyväksytyt varoituskolmio. Tuote ei korvaa ajoneuvon pakollista varustusta.
- Lataa taskulamppu kuivissa sisätiloissa.
- Älä heitä taskulamppua tai akkuja tuleen, älä pura, älä oikosulje.
- Valaistusaika annetaan aikana, jonka aikana valovirta laskee 0,25 lx:n rajalle 2 metrin etäisyydellä.
- Tätä laitetta eivät saa käyttää lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen kyvyttömyys tai kokemuksen ja tiedon puute estää laitteen turvallisen käytön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä.

DK | LED sikkerhedstrekant



Funktion for hurtig slukning

Denne funktion gør det nemmere at slukke lommelygten med flere lysindstillinger. Du kan nemt bruge lommelygten som ønsket og derefter slukke den med et enkelt tryk på knappen – uden at skulle gennemgå alle de resterende indstillinger.

1. Tænd lommelygten.
2. Vælg den lysindstilling, der passer dig bedst.
3. Efter 10 sekunders lys i den valgte indstilling aktiveres funktionen for hurtig slukning automatisk.
4. Ved næste tryk på knappen slukkes lommelygten straks (de øvrige lysindstillinger springes over).



Beskyttelse af genopladelige batterier

Produktet med denne funktion indeholder beskyttelseskredsløb, der forhindrer både overdreven afladning af batteriet og overopladning under opladning, hvilket kan føre til høje temperaturer, gnister og eksplosioner, der kan beskadige eller ødelægge produktet permanent.



Opladning af batteriet

Under opladning lyser LED-lampen rødt. Når batteriet er opladet, lyser LED-lampen grønt.



Advarsel

- En ny lommelygte skal oplades før første brug.
- Batteriet i lommelygten skal holdes opladet for at undgå, at spændingen falder under tærskelværdien. Derfor anbefales det at oplade mindst en gang hver 3. måned, selvom lommelygten ikke bruges. Opladningstemperatur for lommelygten er +5 °C til +45 °C.
- Hvis lommelygten ikke lyser eller lyser svagt, skal du straks oplade lommelygten.
- Hvis batteriet beskadiges eller ødelægges på grund af manglende overholdelse af ovenstående regler, vil garantien for lommelygten (batteriet) ikke blive anerkendt.
- Dette er ikke en ECE R27-godkendt advarselstrekant. Produktet erstatter ikke køretøjets lovpligtige udstyr.
- Oplad lommelygten i tørre indendørs områder.
- Kast ikke lommelygten eller batteriet i ild, adskil dem ikke, og kortslut dem ikke.
- Lysvarigheden angives som den tid, hvor lysstyrken falder til grænsen på 0,25 lx i en afstand af 2 m.

- Dette udstyr må ikke betjenes af børn og personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller manglende erfaring og viden forhindrer sikker brug af udstyret, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

GARANCIJSKI LIST

1. Firma in naslov sedeža garanta: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

2. Datum dobave blaga: _____

3. Podatki, ki identificirajo blago:

ZNAMKA: LED varnostni trikotnik

TIP: P4010

4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.

Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije:

Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled blaga.

Ob prijavi mora priložiti kopijo računa o nakupu in natančno navesti razloge oziroma zahtevek.

V primeru upravičenega zahtevka bo podjetje najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni odgovorilo stranki glede rešitve reklamacije.

7. Rok za rešitev zahtevka: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.

8. Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev.

9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.

10. Opozorilo, potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

11. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še tri leta po poteku garancije

Pooblaščen servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

Tel: +386 8 205 17 21 ; E-mail: reklamacije@emos-si.si