

## Christmas LED Lights

# CLASSIC

ZY2054

ZY2058

ZY2055



ZY2059

ZY2056

ZY2060

ZY2057

 auto  
on/off **Timer**



**CE**

[www.emos.eu](http://www.emos.eu)

**Type / Typ / Typ / Typ / Típus / Nasvet / Tip / Typ / тип / Tip /  
Tipas / Tips / Tüüp / Тип**

<b>CLASSIC</b>	<b>ZY2054</b>	<b>ZY2058</b>
	<b>ZY2055</b>	<b>ZY2059</b>
	<b>ZY2056</b>	<b>ZY2060</b>
	<b>ZY2057</b>	

**GB Three-position switch functions:** TIMER – the product lights up in repeated cycles daily for 6 hours, then turns off for 18 hours • ON – constantly on • OFF – constantly off • **Technical specifications:** Powered by batteries – 3× AA 1.5V DC (batteries not included) • Enclosure rating – IP44 **WARNING!** The light sources are not replaceable. • Do not connect the chain to power supply while it is still in packaging. • **For indoor and outdoor use** • Do not interlink with another Christmas light fitting. • Do not interfere with the wiring. • Only an adult person may change the batteries! • Make sure to insert the batteries with the correct polarity! • Never simultaneously use batteries of different brands and/or batteries charged to a different degree! • Replace the battery compartment cover after changing the batteries! • The product is not a toy; do not give it to children! Emos spol. s.r.o. declares that the Christmas LED Lights is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>. **CZ Funkce třípolohového spínače:** TIMER – výrobek po zapnutí svítí v opakovaných cyklech denně po dobu 6 hodin, potom se na 18 hodin vypne • ON – stav stálého zapnutí • OFF – vypnutí • **Technická specifikace:** Napájení pomocí baterií – 3× AA 1,5 V DC (baterie nejsou součástí balení) • Stupeň krytí – IP44 **UPOZORNĚNÍ!** Světelné zdroje jsou vyměnitelné. • Nepřipojujte řetěz k napájení, pokud je v obalu. • **Pro vnitřní i venkovní použití** • Nenapojujte další vánoční svítidlo. • Nezasahujte do zapojení. • Výměnu baterií smí provádět pouze dospělá osoba! • Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu! • Nikdy nepoužívejte současně baterie různých značek a/ nebo baterie s různým stupněm nabití! • Po výměně baterií připevněte kryt schránky na baterie! • Výrobek není hračka, nedávejte do rukou dětem! Emos spol. s r.o. prohlašuje, že Vánoční LED osvětlení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu>

www.emos.eu/download. • **SK Funkcia trojpolohového spínača:** TIMER - výrobok po zapnutí svieti v opakovaných cykloch denne po dobu 6 hodín, potom sa na 18 hodín vypne • ON - stav stáleho zapnutia • OFF - vypnutie • **Technická špecifikácia:** Napájanie pomocou batérií - 3x AA 1,5 V DC (batérie nie sú súčasťou balenia) • Stupeň krytia - IP44 **UPOZORNENIE!** Svetelné zdroje nie sú vymeniteľné. • Nepripájajte reťaz k napájaniu, ak je v obale. • **Na vnútorné aj vonkajšie použitie** • Nepripájajte ďalšie vianočné svetidlo. • Nezasahujte do zapojenia. • Výmenu batérií smie vykonávať len dospelá osoba! • Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu! • Nikdy nepoužívajte súčasne batérie rôznych značiek a / alebo batérie s rôznym stupňom nabitia! • Po výmene batérií pripevnite kryt schránky na batérie! • Výrobok nie je hračka, nedávajte ho do rúk deťom! EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že Vianočné LED osvetlenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových stránkach <http://www.emos.eu/download>. **PL Funkcje przelącznika trójpozycyjnego:** TIMER – wyrób po włączeniu świeci codziennie w powtarzających się cyklach w czasie 6 godzin, a potem wyłącza się na 18 godzin • ON – stan ciągłego włączenia • OFF – wyłączenie • **Specyfikacja techniczna:** Zasilanie za pomocą baterii – 3x AA 1,5 V DC (baterie nie są częścią kompletu) • Stopień ochrony – IP44 **UWAGA!** Źródła światła nie są przystosowane do wymiany. • Łańcucha choinkowego znajdującego się w opakowaniu nie podłączamy do zasilania. • **Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń** • Do tego łańcucha nie można podłączyć dalszego oświetlenia dekoracyjnego. • Nie ingerujemy do połączeń elektrycznych. • Baterie może wymieniać tylko dorosła osoba! • Przy wkładaniu baterii zachowujemy ich poprawną polaryzację! • Nigdy nie korzystamy równocześnie z baterii różnych marek i/albo baterii o różnym stopniu naładowania! • Po wymianie baterii przymocowujemy z powrotem pokrywkę przegródki na baterie! • Wyrób nie jest zabawką i dlatego dzieci nie mogą się nim bawić! Emos spol. s r.o. oświadcza, że wyrób Oświetlenie choinkowe LED jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, właściwymi postanowieniami dyrektywy. Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE. Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>. **HU A háromállású kápcsoló funkciói:** TIMER – a készülék naponta ismétlődő 6 órás ciklusokban bekapcsol, majd 18 órára kikapcsol • ON – a készülék folyamatosan be van kapcsolva • OFF – a készülék folyamatosan ki van kapcsolva • Műszaki jellemzők: Elemekkel működik – 3x AA 1,5 V DC (az elem nem tartozék) • A ház besorolása – IP44 **VIGYÁZAT!** A fényforrások nem cserélhetők. • Ne csatlakoztassa a fűzért a tápfeszültségre, amíg az a csomagolásában van. • **Beltéri és kültéri használatra** • Ne csatlakoztassa

más karácsonyi világításhoz. • Ne végezzen módosításokat a termék vezetékein. • Az elemek cseréjét kizárólag felnőtt végezheti! • Az elemek behelyezésekor ügyeljen azok megfelelő polaritására! • Soha ne használjon együtt különböző márkájú és/vagy eltérő töltöttségű elemeket! • Az elemek cseréje után tegye vissza az elemtartó rekesz fedelét! • Ez a termék nem játékszer; gyermekektől távol tartandó! Az Emos spol s.r.o. kijelenti, hogy az Karacsonyi LED fenyfuzer megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU teljes területén használható. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: <http://www.emos.eu/download>.

**SI Funkcije tripoložajnega stikala:** TIMER – izdelek po vklopu sveti v ponavljajočih se ciklih dnevno 6 ur, nato se za 18 ur izklopi • ON – stanje trajnega vklopa • OFF – izklop • **Tehnična specifikacija:** Napajanje s pomočjo baterij – 3× AA 1,5 V DC (baterije niso priložene) • Razred zaščite – IP44 **OPOZORILO!** Svetlobni viri niso zamenljivi. • Verige ne priključujte na napajalno napetost, če je v embalaži. • **Za notranjo in zunanjo uporabo** • Ne povežite z drugim božičnim svetilom. • Ne posegajte v napeljava. • Zamenjavo baterij lahko izvaja le odrasla oseba! • Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost! • Nikoli ne uporabljajte hkrati baterij različnih znamk in/ali baterije z različnim nivojem napolnjenosti! • Po zamenjavi baterij pritrдите pokrov prostora za baterije! • Izdelek ni igrača, hranite ga izven dosega otrok! Emos spol.s r.o. izjavlja, da sta LED božična okrasna razsvetljava v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh <http://www.emos.eu/download>. **RS|HR|BA|ME Tri pozicije prekidača:** TIMER – proizvod se vključuje u dnevnom ciklusu u trajanju od 6 sati, zatim se isključuje na 18 sati • ON – proizvod je trajno uključen • OFF – trajno isključen • **Tehničke specifikacije:** Napaja se putem baterija – 3× AA 1,5 V DC (baterije nisu priložene) • Klasifikacija kućišta – IP44 **POZOR!** Izvori svjetlosti nisu zamjenjivi. • Ne priključujte lanac na napajanje dok je još u ambalaži. • **Za korištenje u zatvorenim prostorima i na otvorenome** • Ne priključujte na druge božične lampice. • Ne dirajte ožičenje. • Baterije smije zamijeniti isključivo odrasla osoba! • Pobrinite se za ispravan polaritet prilikom umetanja baterija! • Nikada nemojte istovremeno koristiti baterije različitih marki i/ili baterije napunjene do različite razine! • Vratite poklopac na odjeljak za baterije nakon zamjene baterija! Ovaj proizvod nije igračka; nemojte ga davati djeci! Emos spol s.r.o. izjavljuje da su uređaj Novogodišnje LED osvjetljenje sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o skladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>. **DE Funktion des dreipoligen Schalters:** TIMER – Produkt zum

Einschalten des Lichts in regelmäßigen Zyklen - täglich über einen Zeitraum von 6 Stunden, schaltet sich danach über einen Zeitraum von 18 Stunden aus • ON – EIN • OFF – AUS • **Technische Spezifikation:** Stromversorgung mit Batterien – 3x AA 1,5 V DC (die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten) • Schutzart – IP44 **HINWEISE!** Die Lichtquellen sind nicht austauschbar. • Solange sich die Kette in der Verpackung befindet, darf sie nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. • **Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich** • Keine weitere Weihnachtsbeleuchtung anschließen. • Berühren Sie nicht den Anschluss. • Der Batteriewechsel darf nur durch Erwachsene erfolgen! • Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität! • Verwenden Sie niemals Batterien unterschiedlicher Marken und/oder Batterien mit unterschiedlichem Ladungsgrad! • Befestigen Sie die Abdeckung des Batteriefaches nach dem Batteriewechsel! • Das Produkt ist kein Spielzeug, von Kindern fernhalten! Die Firma Emos spol. s.r.o erklärt, dass LED-Weihnachtsbeleuchtung mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehörigen Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden. Die Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite: <http://www.emos.eu/download>. **UA Функція трьохпозиційний перемикач:** TIMER – вибір після вмикання світиться у повторних циклах щодня на протязі 6 годин, потім вимикається на 18 годин • ON – стан постійного вмикання • OFF – вимкнення • **Технічна специфікація:** Живлення за допомогою батарейок – 3x AA 1,5 В постійного струму (батарейки не входять у комплект) • Ступінь захисту – IP44 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Джерело світла не замінюється. • Не підключайте гірлянди до живлення, якщо він знаходиться в упаковці. • **Для внутрішнього та зовнішнього використання** • Не підключайте інший різдвяний світильник • Не втручайтесь до підключення. • Замінювати батарейки може тільки доросла особа! • При вкладанні батарейки дбайте на правильну полярність! • Ніколи одночасно не використовуйте батарейки різних марок і/або батарейки з різним ступенем зарядки! • Після заміни батарейок закрийте кришку батарейного відсіку! • Виріб не являється іграшкою, не давайте його в руки дітям! ТОВ «Emos spol.» повідомляє, що Різдв'яне світлодіодне освітлення відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви. Пристроєм можливо користуватися в ЄС. Декларація відповідності являється частиною інструкції для користування або можливо її знайти на веб-сайті <http://www.emos.eu/download>. **RO Funcția comutatorului cu trei poziții:** TIMER – după conectare produsul luminează zilnic în cicluri repetate timp de 6 ore, apoi se oprește pe 18 ore • ON – stare de conectare permanentă • OFF – oprit • **Specificație tehnică:** Alimentarea cu

ajutorul bateriilor – 3× AA 1,5 V DC (bateriile nu sunt incluse în pachet) • Grad de protecție – IP44 **ATENȚIONARE!** Sursele de lumină nu sunt schimbabile. • Nu conectați lanțul la alimentare, dacă se află în ambalaj. • **Pentru utilizare în interior și exterior** • Nu conectați altă iluminare de crăciun. • Nu interveniți la conectare. • Înlocuirea bateriilor o poate efectua doar o persoană matură! • La introducerea bateriilor respectați polaritatea corectă! • Nu folosiți concomitent baterii de tipuri diferite și/sau baterii cu grad diferit de încărcare! • După înlocuirea bateriilor fixați capacul locașului bateriilor! • Produsul nu este jucărie, nu-l lăsați la îndemâna copiilor! Emos soc. cu r.l. declară, că Iluminare de crăciun cu LED este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi corespunzătoare ale directivei. Aparatul poate fi utilizat liber în UE. Declarația de conformitate sau se poate găsi pe paginile <http://www.emos.eu/download>. **LT Trijų padėčių jungiklio funkcijos:** TIMER (LAIKMATIS) – po įjungimo prietaisas įsijiebia keletą kartų per dieną, 6 valandas, tada išsijungia 18 valandų • ON – visada įjungtas • OFF – visada išjungtas • **Tehninės specifikacijos:** Maitinamas baterijomis – 3× AA 1,5V DC (baterijos nepriedamos) • Apsaugos laipsnis – IP44 **ĮSPĖJIMAS!** Šviesos šaltiniai nekeičiami. • Nejunkite grandinės prie maitinimo tinklo, kol ji yra pakuotėje. • **Naudojimui lauke ir patalpose** • Nesujunkite su kitu kalėdiniu apšvietimu. • Nepažeiskite laidų. • Tik suaugęs asmuo gali pakeisti baterijas! • Įsitinkite, kad teisingas poliškumas! • Nenaudokite vienu metu skirtingų rūšių ir (arba) nevienodo įkrovimo baterijų! • Uždėkite baterijų skyrelio dangtelį po kiekvieno baterijų pakeitimo! • Šis gaminy s nėra žaislas; neduokite jo vaikams! Emos spol s.r.o. deklaruoja, kad Kalėdinė šviesos diodų girlianda atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus ir susijusias nuostatas. Prietaisą galima laisvai naudoti ES. Atitiktis deklaraciją galima rasti adresu <http://www.emos.eu/download>. **LV Triju poziciju slēdža funkcijas:** TAIMERIS – pēc ieslēgšanas izstrādājums iedegas atkārtotos ciklos 6 stundas, tad izslēdzas uz 18 stundām • ON – izstrādājums paliek pastāvīgi ieslēgts • OFF – izstrādājums paliek pastāvīgi izslēgts • **Tehnikās specifikācijas:** Barošana ar baterijām – 3× AA 1,5 V DC (baterijas nav iekļautas) • Korpusa aizsardzības vērtējums – IP44 **BRĪDINĀJUMS!** Gaismas avoti nav nomaināmi. • Nepievienojiet virteni strāvas padevei, kamēr tā joprojām atrodas iepakojumā. • **Paredzēts lietošanai telpās un ārpus telpām** • Nesavienojiet ar citu Ziemassvētku gaismiņu virteni. • Neiejaucieties vadu slēgumā. • Nomainīt baterijas atļauts tikai pilngadīgām personām! • Pārlicinieties, ka baterijas tiek ievietotas, ievērojot pareizu polaritāti! • Nekad vienlaicīgi neizmantojiet dažādu marku baterijas un/vai baterijas ar dažādu enerģijas līmeni! • Pēc bateriju nomaiņas uzlieciet bateriju nodalījuma vāciņu! • Šis izstrādājums nav rotaļlieta; nedodiet to bērniem! Emos spol. s.r.o. apliecina, ka Ziemassvētku LED apgaismojums atbilst Direktīvas pamatprasībām un pārējiem

atbilstošajiem noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>. **EE Lūlīti kolm asendit:** TIMER – toode sūttib korduvalt 6 tunni jooksul, siis lūlītub välja 18 tunniks • ON – püsivalt sisselūlitatud • OFF – püsivalt väljalūlitatud • **Tehnilised andmed:** Patareitoide – 3× AA 1,5V alalisvoolu (patareid ei kuulu komplekti) • Ümbrise kaitseklass – IP44 **HOIATUS!** Valgusti pirne ei saa vahetada. • Ärge ühendage valgusketti toitevõrku siis, kui see on pakendis. • **Sise- ja välistingimustes kasutamiseks** • Ärge ühendage teise jõuluvalgustiga. • Ärge tõkestage ühendusjuhtmeid. • Patareisid tohivad vahetada ainult täiskasvanud! • Veenduge, et järgite patareide sisestamisel õiget polaarsust! • Ärge kunagi kasutage korraga erinevate tootjate patareisid ja/või erineva laetuse tasemega patareisid! • Pärast patareide vahetamist asetage patareipesa kaas tagasi! • See toode ei ole mänguasi; ärge andke seda laste kätte! Seda seadet tohib ELi riikides vabalt kasutada. Vastavusdeklaratsioon on osa kasutusjuhendist ja see on leitav ka kodulehel <http://www.emos.eu/download>. **BG Функции на трипозиционния превключвател:** Функции на трипозиционния превключвател: TIMER – след включване устройството работи с ежедневно повтарящи се цикли, като свети 6 часа, след което се изключва за 18 часа • ON – постоянно включен • OFF – постоянно изключен • **Технически характеристики:** Захранване с батерии – 3 бр. AA 1,5 V DC (батериите не са включени в комплекта) • СТЕПЕН на защита, осигурена от обвивката – IP44 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Светлинните източници не са сменяеми. • Не свързвайте гирляндата към захранването, когато е още в опаковката. • **За употреба на закрито и на открито** • Не свързвайте към други коледни лампички. • Не променяйте начина на свързване. • Батериите трябва да се подменят само от възрастни! • При поставяне на батериите се уверете, че спазвате правилния поляритет! • Не използвайте едновременно батерии от различни марки и/или батерии с различна степен на заряд! • След смяна на батериите сменете и капака на отделението за батерии! • Изделието не е играчка; не позволявайте на децата да си играят с него! Директива. Оборудването може да се използва свободно в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие е част от това ръководство и може да бъде намерена също на уебсайта <http://www.emos.eu/download>.



**GB:** Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfills, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health. **CZ:** Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace

o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškodovat vaše zdraví. **SK:** Nevyhazujte elektrické spotřebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeneho odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiteľe uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie. **PL:** Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. **HU:** Az elektromos készüléket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladéktárolókba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztetik az Ön egészségét és kényelmét. **SI:** Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbira mesta ločenih odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju. **RS|HR|BA|ME:** Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodirjeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetiti vaše zdravlje. **DE:** Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütlichkeit verderben. **UA:** Не викидуйте електричні пристрої як несортовані комунальні відходи, користуйтеся місцями збору комунальних відходів. За актуальною інформацією про місця збору звертайтеся до установ за місцем проживання. Якщо електричні пристрої розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатися до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я. **RO:** Nu aruncați consumatorii electrici la deșeurile comunale nesortate, folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeurile comunale, substanțele periculoase se pot infi ltra în apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră. **LT:** Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamoms atliekoms skirtus surinkimo punktus. Susisiekite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntinius vandenius, o paskui ir į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai. **LV:** Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Īm nolūkam izmantojiet īpašu kohalikult šķirošanas un savākšanas punktu. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barības ķēdē, kur tās var ietekmēt cilvēka veselību. **EE:** Ärge visake ära koos olmejäätmetega. Kasutage spetsiaalseid sorteerimise jäätmete kogumispunkte. Teavet kogumispunkti kohta saate kohalikul omavalitsuselt. Elektroonikaseadmete prügimäele viskamisel võivad ohtlikud ained pääseda põhjavette ja seejärel toiduahelasse ning mõjutada. **BG:** Emos spol.s r.o. декларира, че Коледни LED Лампички отговаря на основните изисквания и други разпоредби на Директива. Оборудването може да се използва свободно в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие е част от това ръководство и може да бъде намерена също на уебсайта <http://www.emos.eu/download>.